

Art. Nr. 10476

7+



80 kg



Slackline Set incl. Tree Protection

Assembly instruction

Slackline Set inkl. Baumschutz

Aufbauanleitung

Set Slackline avec protection d'arbre


Notice de montage

Slackline set incl. protezione albero

Istruzioni di montaggio

Set Slackline incl. protección para árbol

Instrucciones de montaje



CAUTION:

The toy is to be assembled by an adult.



CAUTION:

Assemblage par un adulte requis.



WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION

Présence de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 5
27355 Dalmeihorst / Germany
www.small-foot.de



WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.




en Slackline Set incl. Tree Protection

Product Properties


The slackline consists of 50-millimeter-wide Flexband (100% polyester), the length of which is adjustable via the ratchet. Assembled, the slackline has a tension of 7 kN. Use the slackline with the utmost caution. The tensile strength of the band is 50 kN.

Assembly


Secure the slackline on a hard level surface between two strong trees with a minimal circumference of 1 meter. The trees must be able to withstand a load of 10 kN (1 t). Use the tree protectors to protect the trees. Wrap the slackline around the tree at a maximum height of 50 cm and fold it in the middle while threading it through.



Lay the untwisted slackline on the ground. Pull the slackline through the ratchet by opening the lever and pulling it through the small opening.



Tighten the slackline by holding the band and working the lever (at least 1.5 times and maximum 2.5 times). The force of the lever must not exceed 400 N (40 kg). Check that the bolts and retaining ratchet sit securely in the locking mechanism. Only then the ratchet lock is guaranteed. Set the lever horizontally with the band.



We wish you lots of fun while using your slackline!


de Slackline Set inkl. Baumschutz

Produkteigenschaften


Die Slackline besteht aus 50 Millimeter breitem Flexband (100% Polyester), das über die Ratsche in der Länge individuell einstellbar ist. Aufgebaut hat die Slackline eine Spannung von bis zu 7kN. Behandeln Sie daher die Slackline mit äußerster Vorsicht. Die Reißfestigkeit des Bandes liegt bei 50kN.

Aufbau


Befestigen Sie die Slackline an einem festen, ebenen Ort zwischen zwei starken Bäumen mit einem Mindestumfang von 1 Meter. Die Bäume müssen eine Last von mind. 10 kN (1 t) aufnehmen. Verwenden Sie zum Schutz die Baumschoner. Legen Sie die Slackline um den ersten Baum auf einer Höhe von max. 50 cm und knicken Sie die Slackline beim Fädeln mittig.



Legen Sie die befestigte Slackline unverdreht auf den Boden. Ziehen Sie die Slackline durch die Ratsche durch, indem Sie den Hebel öffnen und die Slackline durch den kleinen Schlitz ziehen.



Spannen Sie die Slackline, indem Sie das Band festhalten und den Hebel betätigen (mind. 1,5 Mal und max. 2,5 Mal). Der Hebel darf nicht mehr als 400 N (40 kg) angezogen werden. Überprüfen Sie, dass Bolzen und Sperrklinge sauber in der Verzahnung sitzen. Erst dann wird die Ratschensicherung gewährleistet. Legen Sie den Hebel waagrecht an das Band.



Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Einsatz der Slackline!




fr Set Slackline avec protection d'arbre

Caractéristiques du produit

La slackline se compose d'une sangle de 50 millimètres de largeur (100% polyester), dont la longueur est ajustable grâce à un cliquet, Une fois qu'elle est montée, la tension de la slackline va jusqu'à 7kN. C'est pourquoi il est impératif d'utiliser la slackline avec les plus grandes précautions. La résistance à la rupture de la sangle est de 50kN.


Montage

Attachez la slackline dans un endroit plat et stable entre deux arbres solides d'une circonférence minimum de 1 mètre, Les arbres doivent pouvoir supporter une charge minimum de 1 OkN (1 t), Utilisez les protections d'arbres. Placez la slackline autour du premier arbre à une hauteur maximale de 50 cm et pliez la slackline au milieu.




Posez la slackline sur le sol sans la tourner.

Faites passer la slackline dans le cliquet en ouvrant le levier et en tirant la slackline par la petite fente.



Tendez la slackline en tenant fermement la sangle et en actionnant le levier (au moins 1,5 fois et au maximum 2,5 fois). Le levier ne doit pas être tendu à plus de 400 N (40kg). Vérifiez que la cheville et le cliquet d'arrêt sont bien fixés dans la denture. Ce n'est qu'alors que la sécurité du cliquet est garantie. Placez le levier en position horizontale sur la sangle.



Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de la slackline.


it Slackline set incl. protezione albero

Caratteristiche del prodotto


La slackline è formata da una corda flessibile larga 50 millimetri (100% poliestere), regolabile attraverso i dispositivi di fissaggio. Da montata, la corda presenta una tensione di trazione fino a 7 kN. Utilizzare dunque tale corda con estrema cautela. La resistenza alla rottura della corda è di 50 kN.

Montaggio


Fissare la slackline su una superficie ferma e piana tra due alberi robusti dal diametro minimo di 1 metro. Gli alberi devono presentare una forza di tenuta di almeno 10 kN (1 t). Utilizzare le protezioni per gli alberi. Fissare la corda attorno al primo albero ad un'altezza di massimo 50 cm e piegarla a metà prima di inserirla nel dispositivo di fissaggio.



Posizionare sul pavimento la corda già fissata dall'altro lato. Far passare la slackline attraverso il dispositivo di fissaggio aprendo la leva e tirandola attraverso la fessura.



Tendere la slackline tenendo ferma la corda ed azionando la leva (effettuare questo procedimento per almeno 2-3 volte). La leva non può essere tirata con una tensione più alta di 400 N (40kg). Verificare che gli arpioni di arresto siano inseriti bene e correttamente nella dentatura. Solo così viene garantita la sicurezza del dispositivo di fissaggio. Posizionare la leva in maniera orizzontale sulla corda.



Vi auguriamo tanto divertimento con la slackline!




es Set Slackline incl. protección para árbol

Características del producto


El slackline se consiste en una cinta flexible de 50 mm de ancho (100% poliéster), cuya longitud puede ajustarse mediante el trinquete. Cuando el Slackline está montada tiene una tensión de hasta 7 kN; por lo tanto, debe tener extrema precaución. La resistencia a la tracción de la cinta es 50 kN.

Montaje


Asegure el slackline en una superficie plana y dura entre dos árboles fuertes con una circunferencia mínima de 1 metro. Los árboles deben ser capaces de soportar una carga de 10 kN (1 t). Utilice el protector de árboles para protegerlos.



Tire del slackline a través del trinquete abriendo la palanca y tirando de ella a través de la pequeña abertura.



Apriete la cinta sujetando la banda y accionando la palanca (al menos 1,5 veces y como máximo 2,5 veces). La fuerza de la palanca no debe superar los 400 N (40 kg). Compruebe que los pernos y el trinquete de retención estén bien asentados en el mecanismo de bloqueo. Sólo entonces la seguridad de trinquete está garantizada. Tire de la palanca horizontal hacia la cinta.



¡Esperamos que disfrute de la utilización de la Slackline!